

weber multiuso

Mortero para asentar ladrillos cerámicos y reparar carpetas y revoques

Beneficios

- Mortero de usos múltiples.
- Para soportes tradicionales
- Optimiza los tiempos



Presentación

Bolsa papel 30 kg

Colores

Gris



FÁCIL DE APLICAR



APLICACIÓN MANUAL



SÓLO AGREGAR AGUA

Usos

- Mortero cementicio ideal para ser utilizado como mortero de asiento para mampostería de ladrillos cerámicos, reparaciones de carpetas y revoques.
- Como mortero de asiento, mojar los ladrillos antes de la aplicación del producto. Como carpeta y revoque, la superficie debe estar consolidada, limpia, seca y libre de polvo. En caso de realizar enmiendas o uniones con material ya fraguado, aplicar previamente un promotor de adherencia IC52.

Tips y seguridad

- ✓ No aplicar con temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.
- ✓ No aplicar con exposición directa al sol, fuerte viento, lluvia o riesgo de lluvia.
- ✓ No agregar cemento ni ningún tipo de aditivo.
- ✓ Respetar el agua de amasado.
- ✓ No afecta el uso del hierro.

Consumo

Como mezcla de asiento:

- Ladrillo cerámico hueco de 8 cm: 12 a 15 kg/m²/cm
- Ladrillo cerámico hueco de 12 cm: 15 a 18 kg/m²/cm
- Ladrillo cerámico hueco de 18 cm: 30 kg/m²/cm
- Ladrillo cerámico portante de 18 cm: 17 a 18 kg/m²/cm
- Ladrillo macizo de 15 cm: 40 a 60 kg/m²/cm

Composición

Cemento gris, cal, arena, cargas minerales de granulometría clasificada y aditivos químicos.

Características técnicas

- Espesor carpeta: 15/20 mm.
- Espesor de la junta (mortero de asiento): 10 a 20 mm.
- Su aplicación en revoques es independiente a la ejecución de la aislación hidrófuga o cersita.

weber multiuso

Mortero para asentar ladrillos cerámicos y reparar carpetas y revoques

Beneficios

- Mortero de usos múltiples.
- Para soportes tradicionales
- Optimiza los tiempos



Presentación

Bolsa papel 30 kg

Colores

Gris

Preparación del soporte

- Como mortero de asiento: para iniciar el asentamiento es necesario verificar la horizontalidad de la base y fijar guías verticales como referencias para poder lograr una pared a plomo. Mojar los ladrillos, antes de la aplicación del producto.
- Como carpeta y revoque: la superficie debe estar consolidada, limpia, seca, libre de polvo y todo resto de material.
- En caso de tener que realizar remiendos o uniones con material ya fraguado, aplicar previamente un promotor de adherencia IC52 fibrado.

Modo de empleo



Amasar el material con mezcladora continua, manual o mecánicamente, con aprox. 4,5 a 5,5 L de agua por bolsa (para mortero de asiento), y aprox. 5,2/6,4 L de agua por bolsa (para carpeta).

Como mortero de asiento: colocar la pasta sobre el ladrillo y asentarlo golpeando con el mango de la cuchara. Emprolijar la junta.

Como reparación de morteros y/o carpetas aplicar el material, previa colocación del promotor de adherencia IC52 fibrado.

Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

Nota

Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestro departamento técnico.